

# ライト付プランター 取扱説明書

## 屋外使用専用

この度はライト付プランターをお買い上げいただきありがとうございます。  
正しく安全にお使いいただくためにご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。  
また、大切に保管してください。

●屋外使用品につき、排水加工を施してあります。(※一部不要な形状の商品もございます)

●土を直接入れての植込みも可能です。排水パイプの目詰まり防止のため鉢底ネットなどを敷いてお使いください。

●ライトには防滴ドームカバーが取り付けられていますが、あくまでも上からかかる水滴を防ぐものです。本体ごと水に沈めたり、浸けたりしないでください。また、プラグは防雨カバーのあるコンセントに差し込んでください。

防雨カバーのあるコンセントに差し込むこと



安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

### 警告

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。  
また、タコ足配線をしないでください。
- お客様自身による分解、改造、修理は絶対しないでください。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- 白熱電球は絶対に使わないでください。
- ライトユニットのついた本体を水に沈めたり漬けたりしないでください。
- 電源プラグは防雨カバーのあるコンセントに根元まで確実に差し込んでください。  
定期的に電源プラグ、コンセントのホコリを取り除いてください。
- 万一、高温になったり、煙が出たり、変な臭いがあるなど異常な状態になりましたら、使用を中止して必ず電源プラグを抜いてください。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。  
また、重いものをせたり、ひっぱったり、無理に曲げたりしないでください。本品の一部が破損したり故障したままでのご使用はおやめください。

### 注意

- 水平で安定した場所に設置してください。  
強風などで転倒が予測される場合は室内に入れるなどしてください。
- 直に土を入れて植込みする場合は目詰まり防止のため、鉢底ネットを敷いてください。
- 長期間使用しない場合はコンセントを抜いておいてください。  
ホコリがたまると火災の原因になります。

### ■お手入れ

固いブラシなどでこするとキズがつきますので、中性洗剤を含ませた布を固く絞り拭くようにしてください。

### ■電球交換の方法

電源プラグをコンセントから外します。  
プランターを逆さにし、ライトユニットを外してつけかえます。

★ユニットの形状はモデルにより異なる場合がございます

- ① 外プレート外周のネジを外し、ライトユニットを取り出します  
【注意】プレート中央部のネジは外さない！

- ② ドーム外周のネジを外し、電球を取り換える



【取り付けられる電球】

・LED電球  
【密閉型器具対応】で  
485lm以上(40W相当)か  
810lm以上(60W相当まで)のもの

・電球型蛍光灯  
60W または 100W相当まで

**白熱電球は使わないこと！**

### 保証書

取扱説明書の注意書きに従って正常な使用状態で万一故障・不具合が発生した場合、お買い上げの日から1年間保証いたします。  
お手数ですが下記をご記入の上、本書を添えて当社までお送りください。  
ただし、電球切れ・実用に問題の無い小さな傷・自然褪色は保障の対象外とさせていただきます。  
また、保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。  
・お客様のお手元に届いた後の落下・転倒、引っ越し・輸送などによる故障または損傷  
・本書の提示のない場合

販売店			
	お買い上げ日: 年 月 日		
お客様ご氏名			
お客様ご住所	〒		
お客様電話番号			
※出荷日(メーカー記入欄)	年 月 日	検	
※出荷番号・品番(メーカー記入欄)	No.	検	



有限会社 松尾貿易商会  
〒350-1222 埼玉県日高市大谷沢667-2  
TEL:042-984-0808 FAX:042-984-0818  
info@matsuo-e-pot.com